


GC5700iW 20/45 C P 23



6721905260.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakemberek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydami šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autorisert installatør, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Instalacija/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasında müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Spare parts list




6721904462.aa.RO

Sheet metal

GC5700iW 20/45 C P 23

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859									Remarks
1	Front panel Bosch	8 737 604 196	■	■	■	■	■	■	■									
2	Side panel left-hand	8 737 604 192	■	■	■	■	■	■	■									
3	Side panel right-hand	8 737 604 194	■	■	■	■	■	■	■									
4	Bezel	8 737 709 138	■	■	■	■	■	■	■									
5	Wall mounting bracket	8 737 713 941	■	■	■	■	■	■	■									
7	Top panel	8 737 604 180	■	■	■	■	■	■	■									
8	Expansion vessel 12L	8 737 604 177	■	■	■	■	■	■	■									
9	Support (Expansion vessel)	8 737 604 184	■	■	■	■	■	■	■									
10	Screw 4,8x13 DIN7981 (10x)	2 910 612 432 0				■		■	■									
10	Screw No.10x20 Hex Flange Head (3x)	8 716 109 363 0	■	■	■		■		■									
11	Plug	8 737 604 187	■	■	■	■	■	■	■									
12	Clip 4,8mm (10x)	8 710 609 015 0	■	■	■	■	■	■	■									
13	Flue Outlet	8 710 735 296 0				■		■	■									
13	Flue outlet	8 737 711 178	■	■	■		■											
14	Lip Seal DN80	8 711 004 232 0				■		■	■									
14	Seal Ø80mm	8 737 902 970 0	■	■	■		■											
15	Flue pipe (bottom)	8 718 650 987 0	■	■	■		■											
15	Flue Pipe	8 718 666 183 0				■		■										
15	Flue pipe	8 718 666 479 0							■									
16	Seal Ø 87,5mm	8 722 933 330 0				■		■	■									
16	Seal Ø70mm	8 737 902 750 0	■	■	■		■											
17	Cap (Inspection point)	8 716 121 250	■	■	■	■	■	■	■									
18	Screw M4x8 (10x)	8 737 604 202	■	■	■	■	■	■	■									
19	Screw M5x15 (10x)	8 737 604 201	■	■	■	■	■	■	■									
20	Bracket (Control unit)	8 737 604 181	■	■	■	■	■	■	■									
21	Hinge	8 737 701 453 0	■	■	■	■	■	■	■									
22	Grommet (Cable guide)	8 737 710 236	■	■	■	■	■	■	■									
24	Bracket (Pressure gauge)	8 737 604 182	■	■	■	■	■	■	■									
30	Gasket 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■	■	■	■	■									
31	Seal Kit	8 737 709 150	■	■	■	■	■	■	■									
32	Bracket (Pipe)	8 737 604 185	■	■	■	■	■	■	■									
35	Clip	8 711 301 094 0	■	■	■	■	■	■	■									
38	Screw M4x6 T20 (10x)	8 738 744 148	■	■	■	■	■	■	■									
GC5700iW 20/45 C P 23											Sheet metal							1

Spare parts list



6721904465.ab.RO

Heat exchanger


GC5700iW 20/45 C P 23

2

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859											Remarks
1	Heat exchanger C6-13 (coated)	8 737 604 784	■	■	■		■													
2	Electrode set	8 737 903 536 0	■	■	■		■													
3	Seal burner	8 718 650 789 0	■	■	■		■													
4	Burner 30 kW	8 718 650 984 0	■	■	■		■													
5	Displacement body	8 715 405 197 0	■	■	■		■													
6	Lower baffle	8 737 602 342	■	■	■		■													
7	Seal	8 718 651 071 0	■	■	■		■													
8	Assembly Condensate Tray Bosch	8 716 121 187	■	■	■		■													
9	Cover (Installer access)	8 718 651 585 0	■	■	■		■													
10	Nut	8 713 301 196 0	■	■	■		■													
11	Temperature limiter	8 710 506 267 0	■	■	■		■													
12	Plate	8 716 121 838	■	■	■		■													
13	Temperature limiter	8 737 903 399 0	■	■	■		■													
15	Screw M5x8 T25 (5x)	8 755 001 234	■	■	■		■													
16	Screw M6x18 (10x)	8 737 602 143	■	■	■		■													
17	Bracket	8 737 711 804	■	■	■		■													
26	Ignition transformer	7 736 700 599	■	■	■		■													
27	Ignition Cable	8 737 902 999 0	■	■	■		■													
28	Seal Condensate Tray	8 716 117 038	■	■	■		■													
30	Temperature sensor NTC	8 737 602 343	■	■	■		■													
31	Screw M5x14 (10x)	8 716 012 033 0	■	■	■		■													
32	Nut M8 with flange	8 718 682 332 0	■	■	■		■													
33	Seal	8 737 902 502 0	■	■	■		■													
34	Grommet	8 737 902 638 0	■	■	■		■													
35	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■		■													
39	Baffle Set	8 716 121 956	■	■	■		■													
	Cleaning set C6	7 738 113 398	■	■	■		■													
	Service-Kit C6-13	8 737 711 853	■	■	■		■													

GC5700iW 20/45 C P 23	Heat exchanger	2
-----------------------	----------------	---

Spare parts list



6721904464.aa.RO

Heat exchanger

GC5700iW 20/45 C P 23

2B


Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859										Remarks
1	Heat exchanger WB5-IV	8 737 712 170							■										
1	Heat exchanger WB5-II+	8 737 712 171				■	■												
2	Electrode kit	8 718 663 092 0				■	■	■											
3	Gasket (Electrode) Insulfrax (10x)	8 737 708 824				■	■	■											
4	Condensate tray	8 737 713 943				■	■	■											
5	Temperature limiter	8 737 712 163				■	■	■											
6	Return manifold	8 737 707 582				■	■	■											
7	Temperature sensor NTC	8 714 500 087 0				■	■	■											
8	Service cover WB5-II+	8 718 666 172 0				■	■												
8	Service cover WB5-IV	8 718 666 173 0						■											
9	Seal (Service cover) WB5-II+	8 710 103 153 0				■	■												
9	Seal (Service cover) WB5-IV	8 737 701 450 0						■											
10	Condensate tray collector seal	8 710 103 155 0				■	■	■											
11	Seal Ø 87,5mm	8 722 933 330 0				■	■	■											
12	Seal Kit	8 737 709 150				■	■	■											
13	Seal burner WB5-II+ CMS <=42kW	8 718 668 064 0				■	■												
13	Seal burner WB5-II+ >=45kW	8 737 701 854 0						■											
14	T-head bolt M8x42	8 737 712 757				■	■	■											
15	Seal (Gas-air duct)	8 737 701 451 0				■	■	■											
16	Bracket	8 718 665 043 0				■	■												
16	Bracket	8 737 700 018 0						■											
18	Burner cover WB5-IV	8 718 662 858 0						■											
18	Burner cover WB5-II+	8 737 707 981				■	■												
19	Burner WB5-IV	8 737 701 860 0						■											
19	Burner WB5-II+	8 737 706 604 0				■	■												
21	Nut	8 713 301 196 0				■	■	■											
	Service kit (Heat exchanger)	8 737 708 542				■	■												
	Service kit (Heat exchanger)	8 737 708 671						■											
	Seal kit (Heat exchanger)	8 737 714 485				■	■												
	Seal kit (Heat exchanger)	8 737 714 486						■											

GC5700iW 20/45 C P 23

Heat exchanger

2B

Spare parts list



6721904467.aa.RO

Gas valve


GC5700iW 20/45 C P 23

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859											Remarks
1	Fan	8 718 651 784 0	■	■	■		■													
2	Gas valve	8 716 122 007	■	■	■		■													
3	Venturi D= 3,7mm Y	8 718 650 605 0	■	■	■		■													G20/G31
4	Flap Guard	8 716 117 051	■	■	■		■													
5	Non-Return Valve	8 716 117 050	■	■	■		■													
6	Fan elbow	8 718 649 646 0	■	■	■		■													
7	Seal (Fan)	8 718 660 208 0	■	■	■		■													
8	Seal	7 746 001 88A 0	■	■	■		■													
9	Screw M5x15 (3x)	8 718 651 785 0	■	■	■		■													
10	Screw 4x15 (10x)	8 713 403 013 0	■	■	■		■													
11	Cap (Inspection point)	8 716 121 250	■	■	■		■													
12	Pipe Suction	8 737 719 057	■	■	■		■													
13	O-ring NBR 29x2 (10x)	8 718 662 626 0	■	■	■		■													
14	Gas hose	8 737 711 815	■	■	■		■													
15	Nozzle 30 kW G31 3,70mm	8 718 651 017 0	■	■	■		■													
15	Nozzle 30 kW G20 / G25	8 737 603 467	■	■	■		■													
16	Nut (Gas valve)	8 755 000 786	■	■	■		■													
17	Gasket 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■	■	■		■													
18	Gas pipe	8 737 604 171	■	■	■		■													
19	Burner cover	8 737 711 817	■	■	■		■													
20	Screw M4x8 (10x)	8 718 644 553 0	■	■	■		■													
21	Connector 6.3 Male	8 718 652 196 0	■	■	■		■													
23	O-ring 12x3 (10x)	8 710 205 089 0	■	■	■		■													

GC5700iW 20/45 C P 23

Gas valve

Spare parts list



6721904466.aa.RO


Gas valve

GC5700iW 20/45 C P 23

3B

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859										Remarks
1	Gas-air duct WB5-II+	8 737 714 115				■		■											
1	Gas-air duct WB5-IV	8 737 714 116							■										
2	Seal (Gas-air duct)	8 737 701 451 0				■		■	■										
3	Sound absorber	8 718 666 152 0				■		■	■										
4	Non-return valve	8 737 709 562				■		■	■										
5	Lip seal	8 737 709 314				■		■	■										
7	O-ring 63x3 (10x)	8 722 880 175 0				■		■	■										
8	Mixing unit	8 718 661 853 0				■		■											
8	Mixing unit	8 718 662 522 0							■										
9	Screw M4x8	2 914 411 412 0				■		■	■										
10	Security seal (Venturi) (10x)	8 737 708 988				■		■	■										
11	Gas pipe	8 718 668 531 0				■		■	■										
12	Seal (10x)	8 718 662 055 0				■		■	■										
13	O-ring 12x3 (10x)	8 718 669 385 0				■		■	■										
14	Gas valve	8 718 651 802 0				■		■	■										
15	Gasket 41x3 (10x)	8 718 668 449 0				■		■	■										
16	Gasket	8 718 600 34A 0				■		■	■										
17	Gas pipe	8 737 604 171				■		■	■										
19	Gasket 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x)	8 710 103 043 0				■		■	■										
20	Fan	8 737 709 295				■		■	■										
21	Venturi	8 737 708 866				■		■											
21	Venturi	8 737 708 867							■										
22	Nut M6 + Screw M6x30-5.8	8 737 709 304				■		■	■										
23	Ignition transformer	7 736 700 599				■		■	■										
24	Ignition cable	8 737 712 818				■		■	■										
25	Earth cable L 140mm	8 737 712 819				■		■	■										
26	Cap (Inspection point)	8 716 121 250				■		■	■										
GC5700iW 20/45 C P 23											Gas valve								3B

Spare parts list



6721904469.ab.RO

Tubes

GC5700iW 20/45 C P 23


4

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859										Remarks
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 172	■	■	■		■												
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 604 173	■	■	■		■												
3	Return pipe	8 737 604 176	■	■	■		■												
10	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 116 549 0	■	■	■		■												
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■	■		■												
13	Seal 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0	■	■	■		■												
14	Temperature Sensor	8 718 688 801 0	■	■	■		■												
15	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■		■												
16	Clip (10x)	8 711 200 024 0	■	■	■		■												
23	Air vent	8 718 642 780 0	■	■	■		■												
24	Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0	■	■	■		■												
26	Siphon D03-20	8 737 603 846	■	■	■		■												
27	Seal	8 718 669 366 0	■	■	■		■												

GC5700iW 20/45 C P 23

Tubes

Spare parts list



6721904468.ac.RO

Tubes

GC5700iW 20/45 C P 23

4B


Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859									Remarks
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 172				■		■										
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 175							■									<FD476
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 605 914							■									>=FD476
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 604 174				■		■										
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 605 177							■									
3	Return pipe	8 737 604 176				■		■	■									
8	Clip 3/4" (10x)	1 992 864 1							■									
9	Gasket 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x)	8 710 103 043 0							■									
10	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 116 549 0				■		■	■									
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0				■		■	■									
12	Gasket 30x22,2x1,5 (10x)	8 710 103 164 0				■		■	■									
13	Seal 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0				■		■	■									
15	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0				■		■	■									
16	Clip (10x)	8 711 200 024 0				■		■	■									
23	Air vent	8 718 642 780 0				■		■	■									
24	Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0				■		■										
26	Siphon D03-20	8 737 603 846				■		■	■									
27	Seal	8 718 669 366 0				■		■	■									

GC5700iW 20/45 C P 23

Tubes

4B

Spare parts list



6721905267.ab.RO


Hydraulic block

GC5700iW 20/45 C P 23

5A

Pos	Description	Ordering no.																			Remarks
				7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859											
1	Manifold plate	8 718 684 471 0	■	■	■	■															
2	Seal 28,4x8 (10x)	8 716 771 003 0	■	■	■	■															
3	Seal 19,4x8 (10x)	8 716 771 325 0	■	■	■	■															
4	Screw M5x35 (10x)	8 718 684 954 0	■	■	■	■															
5	Plug 13mm (5x)	8 718 222 478 0	■	■	■	■															
6	O-ring 12,5x3 (10x)	8 716 118 019	■	■	■	■															
7	Clip 13mm	8 716 106 549 0	■	■	■	■															
8	Plate heat exchanger C-PHE 24	8 718 640 231 0	■		■																
8	Plate heat exchanger C-PHE 26	8 718 642 949 0		■		■															
9	Supply pipe (CH)	8 737 605 174	■	■	■	■															
10	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■	■															
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■	■	■															
12	Pipe DHW	8 737 605 175	■	■	■	■															
13	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■	■	■															
15	Temperature sensor NTC	8 716 010 809 0	■	■	■	■															
17	Drain Hose	8 737 712 737	■	■	■	■															
18	Corrugated pipe	8 737 710 963	■	■	■	■															
22	Motor (3-way valve)	8 737 602 357	■	■	■	■															
24	Fill and drain cock	8 737 713 753	■	■	■	■															
25	O-ring 18,7x2,7 (10x)	8 718 640 414 0	■	■	■	■															
27	Return pipe (CH)	8 737 603 909	■	■	■	■															
28	3-way valve	8 737 602 350	■	■	■	■															
29	Clip (10x)	8 737 602 355	■	■	■	■															
30	O-ring 23,47x2,62 (10x)	8 737 602 349	■	■	■	■															
31	Clip (10x)	8 718 681 920 0	■	■	■	■															
32	O-ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0	■	■	■	■															
34	Clip 10mm (10x)	8 716 771 167 0	■	■	■	■															
36	Connecting Pipe	8 737 602 348	■	■	■	■															
38	Clip (10x)	8 737 602 356	■	■	■	■															
39	Clip (10x)	8 716 113 918 0	■	■	■	■															
40	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0	■	■	■	■															
41	Pump UPM4L 68W ErP1	8 737 605 865	■	■	■	■															
42	Manifold plate (Pump)	8 737 602 345	■	■	■	■															
43	O-ring 34x3 (1x)	8 737 715 461	■	■	■	■															
44	Screw M5x30 + Washer	8 716 106 452 0	■	■	■	■															
45	Manifold (Expansion Vessel)	8 718 648 973 0	■	■	■	■															
49	Pressure Sensor	8 718 651 042 0	■	■	■	■															
50	Pressure Relief Valve	8 718 643 989 0	■	■	■	■															
53	Casing (Pressure Relief Valve)	8 737 602 347	■	■	■	■															
59	Seal 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0	■	■	■	■															
64	Pressure Gauge	8 737 712 661	■	■	■	■															
65	O-Ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x)	8 716 140 810 0	■	■	■	■															
70	Adapter (Flow sensor)	8 737 712 177	■	■	■	■															
71	Flow sensor	8 738 901 168	■	■	■	■															
73	Pressure relief valve	8 716 122 185	■	■	■	■															
74	O-ring 6,60x2,4 EPDM-70 WRAS / KTW	8 718 617 79A 0	■	■	■	■															
75	Silencer Body	8 718 617 45A 0	■	■	■	■															
76	Adapter (Flow limiter)	8 718 644 496 0	■	■	■	■															
77	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0	■	■	■	■															
79	Flow limiter Type E-W 14 l/min Pink	8 716 107 887 0		■		■															
79	Flow regulator type E-W 12 l/min red	8 716 141 061 0	■		■																
80	Screw (10x)	8 716 122 083	■	■	■	■															
GC5700iW 20/45 C P 23											Hydraulic block										5A

Spare parts list



6721905267.ab.RO

Hydraulic block


GC5700iW 20/45 C P 23

5A

Pos	Description	Ordering no.																	Remarks
			7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859										
81	Lever	8 716 012 555 0	■	■	■	■													
82	Clip (10x)	8 716 113 917 0	■	■	■	■													
83	Filter (DCW)	8 716 106 486 0	■	■	■	■													
84	Pipe DCW	8 737 603 908	■	■	■	■													
85	Clip (10x)	8 711 200 024 0	■	■	■	■													
86	Clip (10x)	8 719 905 335 0	■	■	■	■													
87	Filling Valve Plastic	8 716 122 082	■	■	■	■													
88	O-ring 6x2,5 (10x)	8 716 771 164 0	■	■	■	■													
89	Wireform Spring (10X)	8 716 148 354 0	■	■	■	■													
90	Filling loop Type B	8 737 606 195	■	■	■	■													
96	Pipe	8 737 605 179	■	■	■	■													

GC5700iW 20/45 C P 23	Hydraulic block	5A
-----------------------	-----------------	----

Spare parts list



6721905264.aa.RO


Hydraulic block

GC5700iW 20/45 C P 23

5B

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859										Remarks
1	Manifold	8 718 680 824 0					■	■	■										
5	Plug 13mm (5x)	8 718 222 478 0					■	■	■										
6	O-ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0					■	■	■										
7	Clip 13mm	8 716 106 549 0					■	■	■										
9	Supply pipe (CH)	8 737 603 906					■	■	■										
10	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0					■	■	■										
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0					■	■	■										
12	Pipe (DHW)	8 737 605 172					■	■	■										
13	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0					■	■	■										
14	Gasket 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x)	8 710 103 043 0					■	■	■										
17	Drain Hose	8 737 712 737					■	■	■										
18	Corrugated pipe	8 737 710 963					■	■	■										
22	Motor (3-way valve)	8 737 602 357					■	■	■										
24	Fill and drain cock	8 737 713 753					■	■	■										
25	O-ring 18,7x2,7 (10x)	8 718 640 414 0					■	■	■										
27	Return pipe (CH)	8 737 603 909					■	■	■										
28	3-way valve	8 737 602 350					■	■	■										
29	Clip (10x)	8 737 602 355					■	■	■										
30	O-ring 23,47x2,62 (10x)	8 737 602 349					■	■	■										
31	Clip (10x)	8 718 681 920 0					■	■	■										
32	O-ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0					■	■	■										
34	Clip 10mm (10x)	8 716 771 167 0					■	■	■										
36	Connecting Pipe	8 737 602 348					■	■	■										
38	Clip (10x)	8 737 602 356					■	■	■										
39	Clip (10x)	8 716 113 918 0					■	■	■										
40	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0					■	■	■										
41	Pump SGRE2W 7MH ErP1 9H	8 737 605 176							■										
41	Pump UPM4L 68W ErP1	8 737 605 865					■	■											
42	Manifold plate (Pump)	8 737 602 345					■	■	■										
43	O-ring 34x3 (1x)	8 737 715 461					■	■	■										
44	Screw M5x30 + Washer	8 716 106 452 0					■	■	■										
45	Manifold (Expansion Vessel)	8 718 648 973 0					■	■	■										
49	Pressure Sensor	8 718 651 042 0					■	■	■										
50	Pressure Relief Valve	8 718 643 989 0					■	■	■										
53	Casing (Pressure Relief Valve)	8 737 602 347					■	■	■										
59	Seal 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0					■	■	■										
64	Pressure Gauge	8 737 712 661					■	■	■										
65	O-Ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x)	8 716 140 810 0					■	■	■										
86	Pipe DCW	8 737 605 173					■	■	■										
GC5700iW 20/45 C P 23											Hydraulic block								
											5B								

Spare parts list




6721905259.ab.RO

Control box

GC5700iW 20/45 C P 23

Pos	Description	Ordering no.																			Remarks

Spare parts list



6721905259.ab.RO

Control box

GC5700iW 20/45 C P 23

Pos	Description	Ordering no.																		Remarks
			7-736-902-836	7-736-902-838	7-736-902-841	7-736-902-846	7-736-902-850	7-736-902-855	7-736-902-859											
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 770						■												
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 812				■														
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 813				■														
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 903 067						■												
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 903 071						■												
GC5700iW 20/45 C P 23										Control box										6

Types of appliances

Appliance	Ordering no.	Country	Remarks
GC5700iW 24/30 C 23	7 736 902 838	BA,HR	
GC7700iW 45 P 23	7 736 902 859	BA,HR	
GC5700iW 20/24 C 23	7 736 902 836	BA,HR,SI	
GC5700iW 35 P 23	7 736 902 855	BA,HR,SI	
GC5700iW 35/35 C 23	7 736 902 846	BA,HR,SI	
GC5700iW 24 P 23	7 736 902 850	HR,SI	
GC5700iW 24/25 C 23	7 736 902 841	SI	



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-homecomfort.com